# CAMBIO DE CONTRASEÑA WIFI

**EMsystems** 



# **1° PASO** ACCEDER AL ROUTER

### **INTRODUCCIÓN**

Vamos a empezar asegurando que nuestro dispositivo tp-link este encendido.

Luego vamos a conectarnos a nuestro router haciendo uso un cable de red, o mediante el wifi, para ello necesitar un teléfono celular, tableta o laptop.

## INGRESAR A LA INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN

Aquí vamos a abrir una navegador de nuestra preferencia e ingresar la siguiente dirección IP : 192.168.0.1 y le damos enter (puedes probar también con: 192.168.1.1) o http://tplinkwifi.net. Vea imagen de muestra:

Ptp-link	TP-Link Wireless Router WR840N Meder No. TL-WR840N	
	( to see	
	v anno I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	El usuario por defecto es: admin y la contraseña: admin.

# ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN INALAMBRICA





# **RED Y CONTRASEÑA**

#### AJUSTES INALAMBRICOS

En el panel, encontraremos las opciones correspondientes para realizar el cambio de "Nombre de red (SSID)" y contraseña del WI-FI.

	Configuración Rápida Básico	Avanzado	Español 🗸	Cerrar se	Sig Reinicio
A Mapa de Red	Ajustes Inalámbricos				0
Internet	Red Inalámbrica de 2.4GHz Nombre de red (SSID):	Habilitar emsystems 34FC	Ocultar SSID		
Control Parental	Contraseña:	21351846		Guard	tar
CAMBIO DE NO	CONTRASEÑA				
Nombre de la S	Contraseña WI-FI.				
Aquí introduciremo	En este apartado,				
nombre que quere	introduciremos la "nueva"				
nuestra red W	/I-FI.		contraseña, para nuestro WI FI.		

#### **GUARDAR CONFIGURACIÓN**

Una vez introducidas las nuevas credenciales de red, guardamos la configuración y el dispositivo se reiniciará aplicando la nueva configuración.



